

## SAC

Para esclarecer dúvidas e receber sugestões, a IRMÃOS FISCHER disponibiliza uma equipe altamente qualificada e treinada para atender seus consumidores.

Ligue grátis, teremos o maior prazer em atendê-lo.

**Horário de Atendimento:**  
Segunda a quinta-feira: 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00h  
Sexta-feira: 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 15:30h

## sac

Serviço de Atendimento ao Consumidor

0800 47 3535  
0800 729 3535  
sac@fischer.com.br  
www.fischer.com.br

## Garantia

A Cafeteira Fischer Le Cheff é garantida por doze (12) meses, a contar da data da compra, sendo 3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia contratual, desde que observadas e respeitadas as disposições legais aplicáveis, referentes aos defeitos de material ou fabricação. O conserto ou substituição de peças defeituosas durante a vigência desta garantia se dará somente nas localidades onde a Irmãos Fischer S/A mantém postos de serviços autorizados, a partir da apresentação da NOTA FISCAL de compra do produto. Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela Irmãos Fischer e indicados no folheto de Rede de Postos Autorizados que acompanha seu produto, os quais estão autorizados somente a utilizar materiais e acessórios aprovados pela própria Irmãos Fischer S/A.

O consumidor perderá totalmente a garantia quando:

- O produto não for manuseado em condições normais (de acordo com o manual de instruções), ou não for utilizado para fins a que se destina (uso doméstico).
- O produto for violado, desmontado ou adulterado fora dos postos de serviços autorizados.
- O defeito do produto decorrer de acidentes de transporte, mal-acondicionamento, uso inadequado, agente da natureza ou mau trato.
- Forem incorporados ao produto peças e componentes não originais ou acessórios não recomendados pela Irmãos Fischer S/A.
- For instalado em rede elétrica imprópria.
- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da plaqueta de identificação do aparelho.

### Esclarecimentos:

A garantia regulamentar oferecida por Irmãos Fischer S/A, pressupõe-se a produtos encaminhados/consertados pelos Postos de Serviço Credenciados.

**Para produtos de bancada, eletroportáteis, secadora e centrífuga:**

- Corre por conta do consumidor o transporte do produto ao referido posto e as despesas de corretas do mesmo.
- No caso do posto credenciado oferecer atendimento a domicílio, subentende-se que se trata de serviço complementar não incluído na presente garantia, devendo a taxa da "visita" ser paga pelo consumidor.

**Para produtos embutidos:**

- No caso do posto credenciado oferecer atendimento a domicílio, trata-se de serviço complementar incluído na presente garantia, sendo a taxa da "visita" paga pela Irmãos Fischer S/A.

### Observação:

A Irmãos Fischer S/A não autoriza qualquer pessoa ou entidade a assumir, por sua conta, outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui explicitadas.

A Irmãos Fischer S/A reserva-se o direito de alterar o produto e as especificações deste manual sem prévio aviso.

IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Rodovia Antônio Hall - km 23 - nº5600 - Fone: (41) 3251-2200 - Fax: (41) 3250-1800 - Caixa Postal 205 - CEP: 83030-002 - Brusque - Santa Catarina - Brasil  
fischer@fischer.com.br - http://www.fischer.com.br - CNPJ: 62.984.287/0001-04 - Inscr. Estadual: 250.176.475

**VISITE NOSSO SITE E CONFIRA!**

\* Nossa linha completa de produtos:  
**eletrodomésticos, eletroportáteis, bikes e construção civil.**

\* Receitas elaboradas pelo nosso Gourmet!

## Anotações

## Anotações

# Cafeteira Le Cheff

## Manual de instruções



Cód. Manual 13549 Rev.01

## Parabéns

AO COMPRAR UM PRODUTO COM A MARCA FISCHER, VOCÊ FAZ A ESCOLHA CERTA!

A FISCHER, presente no mercado há mais de 45 anos, é reconhecida por seus produtos que apresentam altíssimo nível de qualidade e uma perfeita adequação para uso. Líder de mercado nos segmentos onde atua, a Fischer, além de contar com ótimos produtos, proporciona um serviço de assistência técnica eficiente.

## Sumário

- Identificando o produto ..... 02
- Características técnicas ..... 02
- Alertas de segurança ..... 02
- Utilizando o produto ..... 03
- Limpeza e manutenção do produto ..... 04
- SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor Fischer ..... contra capa
- Garantia ..... contra capa

## Identificando o produto

### Detalhamento

- 1- tampa
- 2 - saída de água
- 3 - visor do reservatório de água
- 4 - detalhe em aço inox
- 5 - botão ligat/desliga
- 6 - cabo de alimentação
- 7 - jarra de vidro com graduação e tampa
- 8 - área de encaixe para jarra
- 9 - porta filtros removível
- 10 - filtro removível
- 11 - placa de aquecimento
- 12 - etiqueta técnica

### Acompanham o produto:

- 01 manual de instruções;
- 01 rede de postes autorizados.

## Características técnicas

Tensão	127V	220 - 240V
Cafeteira Fischer Le Cheff	13469-15377	13469-15378
Corrente	7,87 A	4,15 - 4,50 A
Potência	1000 W	915 - 1080 W
Consumo Energético	1,00 kWh	0,91 - 1,08 kWh
Frequência	50 / 60 Hz	
Dimensões externas do produto (A x L x P)	324 x 245 x 200 mm	
Dimensões externas da embalagem (A x L x P)	383 x 282 x 246 mm	
Peso do produto	2,17 Kg	
Peso do produto embalado	3,09 Kg	
Capacidade	1,25 litros (25 cafés de 50 ml)	
Sistema de controle	Elétrico analógico	

## Alertas de segurança

- Antes de ligar a cafeteira, verificar se a tensão da rede é compatível com a tensão do produto, bem como se a instalação elétrica (fios, tomadas e disjuntores), comportam o mesmo (vide características técnicas);
- Nunca utilizar extensões elétricas ou benjamins e também não operar a cafeteira com os pés descalços ou mãos molhadas, para evitar risco de choque elétrico;
- Certificar-se de que a tomada ou outro tipo de conexão em que será ligada a cafeteira esteja dimensionada para a mesma. A tomada ou conectores e a fiação elétrica deverão suportar a corrente/ potência/ tensão informadas na tabela de características técnicas;
- Verificar com um electricista se há sobrecarga no circuito de força (disjuntores);
- A tomada ou conector em que será ligado o plugue da cafeteira deverá ser de fácil acesso, para possibilitar fácil desconexão para efeito de manutenção, conserto ou instalação;
- Se a cafeteira apresentar marcas de queda ou danos na embalagem, não deverá ser utilizada, pois pode não ser seguro para o usuário;
- O cabo de alimentação deverá estar livre de super-aquecimento, sem nada o tensionando ou esticando;
- Sempre remover da tomada o cabo de alimentação durante a limpeza e manutenção da cafeteira ou quando não estiver em uso (sempre puxar pelo plugue, nunca pelo cabo).

## Alertas de segurança

- Aguardar a placa de aquecimento da jarra esfriar antes de fazer a limpeza ou tocá-la;
- Antes de desconectar a cafeteira da tomada, certificar-se que ela esteja desligada;
- Não ligar a cafeteira sem a jarra devidamente encaixada;
- Utilizar somente água fria e limpa no reservatório. Não colocar qualquer outro líquido;
- Aguardar o porta filtros e o filtro esfriarem antes de retirá-los da cafeteira;
- A jarra de vidro deve ser utilizada somente com a cafeteira, não colocá-la diretamente sobre a chama de fogão ou chapas elétricas;
- Manter a jarra tampada ao coar ou ao servir o café; Não utilizar produtos abrasivos para limpeza da jarra, utilizar esponja macia;
- Não apolar a jarra quente em superfícies frias, para evitar o choque térmico que pode danificá-la;
- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de se evitarem riscos de sufocamento ao brincar ou manusear estes resíduos; Recomenda-se que as crianças sejam supervisionadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho;
- A fim de atender as normas de segurança e evitar danos, somente a Assistência Técnica Autorizada Fischer deverá realizar o conserto ou manutenção desta cafeteira (vide Rede de Postos Autorizados);
- O cabo de alimentação ou plugue não devem ser cortados ou alterados; Não utilizar o produto em caso de defeitos no cabo elétrico;
- Nunca mergulhar o corpo da cafeteira na água. As únicas peças que podem ser imersas são a jarra, o filtro e porta filtros;
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidade física, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes a utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança;
- A Irmãos Fischer S/A não assume qualquer responsabilidade por ações que venham resultar em danos por uso inadequado, se estas providências não forem observadas.

## Utilizando o produto

Qualquer dúvida quanto a instalação ou uso, solicitamos entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800-47-3535 ou 0800 729 3535.

### ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Escolher um local que seja adequado e com condições seguras para a instalação da cafeteira. É importante que seja utilizada em bancada sem desníveis ou qualquer irregularidade. A instalação deve ser feita em local que não sofra a ação de chuva, sol e calor excessivo.
- Verificar a tensão da tomada na qual será ligada a cafeteira. Não utilizar extensões elétricas ou benjamins.

- Antes de coar o primeiro café, realizar 2 processos completos somente com água, para total limpeza interna e esterilização do produto.

### PREPARAÇÃO DO CAFÉ

- Encher a jarra de vidro com água da torneira (tratada) e colocar no reservatório. Não colocar água abaixo do nível mínimo indicativo de 2 ou 5 cafés e acima do nível "MAX". É possível fazer, por processo, até 10 cafés de 125ml ou 25 cafés de 50ml. Para isso colocar água no reservatório até o número de cafés desejado;
- Certificar-se que o porta filtros e o filtro estejam bem encaixados na cafeteira;
- Colocar a quantidade de pó de café desejado no filtro. Se preferir pode substituir o filtro plástico por filtro de papel;
- Fechar bem a tampa;
- Encaixar a jarra no local apropriado da cafeteira, sobre a placa de aquecimento;
- Ligar a cafeteira e aguardar a passagem de toda água quente pelo pó de café, até que o reservatório esteja vazio.

**NOTA 1:** Após a utilização, para coar um novo café, aguardar cerca de 5 minutos para a cafeteira esfriar totalmente. Isso impede que a água aqueça demais no reservatório, emitindo excesso de vapor pela abertura superior e consequentemente gerando maior risco de queimaduras.

**NOTA 2:** Se desejar servir uma xícara de café antes do processo cessar completamente, basta remover a jarra de vidro que o gotejamento para instantaneamente, pelo sistema corta-gotas. Após servir, a jarra deve ser encaixada para que o funcionamento volte ao normal.

**NOTA 3:** Para manter o café aquecido, deixe a jarra sobre a placa de aquecimento. Isso manterá o café na temperatura ideal, enquanto a cafeteira estiver ligada. Recomendamos não deixar a jarra com o café sobre a placa de aquecimento por mais de 2 horas, para não prejudicar o sabor da bebida. O ideal é consumir o café assim que o preparo for finalizado.

**ATENÇÃO:** Tanto a Irmãos Fischer quanto o revendedor, não têm qualquer responsabilidade por danos ao produto ou lesão pessoal, resultantes de uma falha por procedimento incorreto de instalação.

## Limpeza e manutenção CUIDADOS GERAIS

- Antes de qualquer procedimento de limpeza, desconectar a cafeteira da tomada. Para a limpeza externa utilizar um pano macio com água e sabão neutro. Nunca utilizar materiais e produtos abrasivos (tipo sapólio, esponja de aço ou lado verde de esponjas de louça). Sempre secá-la com um pano macio (que não solte fiapos), após a limpeza.

- Não mergulhar a cafeteira na água, utilizar somente pano úmido e macio;

- Os acessórios como jarra, porta filtros e filtro podem ser lavados na pia com detergente neutro ou na lavadora de louças. Cuidado ao manusear a jarra para não danificá-la. Não utilizar esponjas ou lãs de aço ou qualquer outro produto abrasivo para não riscar o vidro.

- Não torcer o cabo elétrico. Não enrolar ao redor da cafeteira.

### Dicas

- Não reutilizar pó de café ou reaquecer a bebida para não prejudicar o sabor.

- Não utilizar água de origem mineral, pois diminui a vida útil da cafeteira e pode causar entupimento.

### Anotações

### Anotações